

# Griffmulden aus Massivholz

## Anleitung zum Einbau

Der Einsatz von L-Profilleisten empfiehlt sich bei Schubladen/Türen die direkt unterhalb der Arbeitsplatte bzw. Deckplatte liegen.

C-Profilleisten finden Ihre Anwendung zwischen zwei Schubladen, bzw. zwischen Schublade und Türe.

		
<b>Planung von Möbelstück mit intergrierten Holzgriffleisten</b>	<b>Messen der genauen Position der Griffleisten</b>	<b>Anzeichnen der Position</b>
		
<b>Ausschneiden aus Seitenteil des Korpus</b>	<b>Passform kontrollieren</b>	<b>Befestigen mittels Montagezubehör</b>
		
<b>Abschlusskappen anleimen – Ansicht von außen</b>	<b>Ansicht innen: Griffleiste mit Abschlusskappe</b>	<b>Fertiger Korpus mit Eichengriffleisten L+C Profil und einseitigen Abschluss</b>